

Dane techniczne:


- bateria: 2x 2400 mAh (17,76 Wh); Li-Poly (w zestawie)
- wbudowany wskaźnik pojemności
- element grzewczy: 8 W - włókno węglowe
- element grzewczy umieszczony jest na przedniej części stopy
- tryby pracy: 33% (LO), 66% (MED), 100% (HI)
- czas pracy: 6 h (LO), 3 h (MED), 2 h (HI)
- materiał: 100% bawełna
- rozmiary: M (35-40), L (41-46)
- waga bez power banków: 150 g
- waga z power bankami: 270 g
- wymiary opakowania: 329x120x50 mm
- waga opakowania: 500 g

Cechy:

- Element grzewczy zbudowany z włókna węglowego zapewnia niespotykaną odporność i trwałość oraz dzięki emisji fal podczerwonych posiada właściwości lecznicze
- Bezpieczna i wydajna bateria Li-Poly zapewnia długi czas pracy systemu ogrzewania
- Zestaw zawiera pilot zdalnego sterowania, dzięki czemu zyskujesz niespotykany komfort użytkowania wkładek oraz 2 power banki
- Wszystkie elementy elektroniczne można w prosty sposób wyjąć, co umożliwia bezpieczne czyszczenie tkaniny

Czyszczenie i konserwacja:

Zastosowany element grzewczy jest odporny na wilgoć. Jednakże silne pranie w detergencie może spowodować uszkodzenia mechaniczne elementu grzewczego. Dlatego zalecamy czyszczenie powierzchniowe przy użyciu szmatki lub szczoteczki, z małą ilością detergentu oraz delikatne płukanie. Jeżeli zajdzie potrzeba mocniejszego prania, należy szczelnie owinąć końcówki kabli zasilających. Nie wolno czyścić skarpet z podłączonymi power bankami!



Ważne:

Jeżeli nastąpi mechaniczne uszkodzenie któregoś z elementów, należy natychmiast odłączyć power banki. Następnie należy skontaktować się z serwisem celem ustalenia możliwości dokonania naprawy lub wymiany.

RoHS
Compliant



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Uruchomienie i eksploatacja

Każdorazowo przed uruchomieniem upewnij się, że wbudowany przewód połączeniowy nie jest uszkodzony mechanicznie. Upewnij się również, że podłączane power banki nie posiadają uszkodzeń mechanicznych.

Podłącz power banki do końcówek USB przewodów wbudowanych w kieszonki skarpet. Umieść power banki w kieszeniach. Aby uruchomić funkcję grzania, naciśnij i przytrzymaj przez ok. 1 sekundę przycisk ON/OFF na power bankach. Urządzenie zostanie włączone z siłą grzania 100%.

Krótkie naciśnięcia przycisków na pilocie oznaczonych symbolami I, II i III powodują przełączanie na 33%, 66% i 100%.

Aby wyłączyć funkcję grzania naciśnij i przytrzymaj przez ok. 2 sekundy przycisk ON/OFF na power bankach.

