

Instrukcja Alarmu BX3000

Alarm dopasowany do samochodów wyposażonych w oryginalny alarm i zamek centralny. Wykorzystuje oryginalne piloty samochodu.

Funkcje podstawowe

1 □ Uzbrowanie

Naciśnij przycisk "  " pilota, światła zaświecą się jednokrotnie, syrena wyda jednokrotny dźwięk, nastąpi automatyczne zablokowanie drzwi, dioda LED zacznie powoli mrugać. Nastąpi blokada zapłonu.

2 □ Rozbrojanie

Naciśnij przycisk "  " pilota, światła zaświecą się trzykrotnie, syrena wyda dwukrotny dźwięk, nastąpi automatyczne odblokowanie drzwi. Jeśli drzwi nie zostaną otwarte w ciągu 30 sekund po rozbrojeniu, system automatycznie powróci w tryb uzbrojenia.

3 □ Funkcja antywłamaniowa

W trybie uzbrojenia syrena wyda sygnał dźwiękowy przez 30 sekund jeśli system wykryje jedną z poniższych akcji:

- 1) System wykrył próbę włamania
- 2) System wykrył rozruch silnika
- 3) Drzwi zostały otworzone
- 4) Została otworzona kłapa bagażnika

4 □ Informowanie o naruszeniu systemu w trybie uzbrojenia

Jeśli alarm był naruszony w trybie uzbrojenia, system poinformuje o tym właściciela pojazdu po pierwszym otwarciu drzwi w trybie rozbrojenia poprzez jednokrotny sygnał dźwiękowy.

5 □ Zapamiętywanie stanu systemu

Alarm zapamiętuje aktualny stan systemu. W razie przerwy w dostawie mocy i ponownym wznowieniu, system przywraca ostatnio zapamiętany stan systemu.

6 □ Automatyczne powtórne uzbrajanie

Po rozbrojeniu jeśli drzwi nie zostały otwarte w ciągu 30 sekund lub nie został włączony silnik, system automatycznie uzbroi się po 30 sekundach.

7 □ Awaryjne rozbrojenie

Jeśli z powodu zgubienia lub uszkodzenia pilota nie można rozbroić alarmu, należy

otworzyć drzwi używając oryginalnego klucza następnie przekręcić kluczyk w stacyjce 8 razy w ciągu 8 sekund i zostawić na włączonej pozycji po czy nastąpi 2 krotny sygnał dźwiękowy a system się rozbroi.

8 □ Automatyczne blokowanie zamka centralnego

Przed rozpoczęciem jazdy, po zamknięciu drzwi, przekręć kluczyk w stacyjce (lub ponownie otwórz i zamknij drzwi), następnie przyciśnij hamulec przez 15s a drzwi zablokują się automatycznie. Po wyłączeniu silnika system odblokuje drzwi automatycznie.

UWAGA: Jeśli drzwi nie są zamknięte prawidłowo lub jeśli kluczyk w stacyjce nie zostanie przekręcony drzwi nie zablokują się automatycznie.

9 □ Ostrzeganie o nieomkniętych drzwiach (w trybie rozbrojonym)

Jeśli drzwi zostaną otwarte w trybie rozbrojenia, światła zaczną mrugać przez 10s aby ostrzec pojazdy z tyłu. Po zamknięciu drzwi światła przestają mrugać.

10 □ Funkcje zworek

	Fukcja	Zworka wyłączona	Zworka włączona
Zworka 1	Automatyczne blokowanie zamka centralnego	Nieaktywne	Aktywne
Zworka 2	Automatyczne powtórne uzbrajanie	Nieaktywne	Aktywne
Zworka 3	Dźwięk syreny	Nieaktywne	Aktywne
Zworka 4	Ostrzeganie o nieomkniętych drzwiach	Nieaktywne	Aktywne

1. Jeśli funkcję "Dźwięk syreny" ustawisz jako "Nieaktywne", syrena będzie milczeć w trybach uzbrojenia i rozbrajania jednak jednak syrena będzie aktywna w trybie alarmowania (przy otwarciu drzwi lub rozruchu silnika w trybie uzbrojenia).
2. Po zaprogramowaniu powyższych funkcji należy na 5s wyłączyć zasilanie alarmu i włączyć ponownie aby wybrane funkcje były aktywne

