

Księżyc w moim pokoju

Lampka	
Rozmiar	około 250mm x 250mm x 70mm
Baterie	4 baterie typu AA (niezależne do zestawu) Zużycie baterii: około 150 h w trybie Auto ※ Zużycie baterii może się różnić w zależności od sposobu użytkowania.


Pilot	
Baterie	2 baterie typu AAA (niezależne)
[Zawartość zestawu:] • Lampka "Księżyc w Moim Pokoju", pilot • Instrukcja obsługi	

- UWAGI:**
- Jeśli lampka lub pilot przesłania działac, wymień baterie.
 - Opakowanie należy poddać recyklingowi lub wyrzucić zgodnie ze wskazaniem.
 - Wyrzucać baterie do specjalnie przeznaczonych do tego celu pojemników.
 - Nie rozkręcać. Może to spowodować zniszczenie urządzenia.
 - Nie upuszczać, nie potrząsać, nie rzucać. Może to spowodować zniszczenie urządzenia.
 - Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 3 roku życia.

1 Instalacja baterii w lampce "Księżyc w Moim Pokoju"

※ Wymagane narzędzia: śrubokręt krzyżakowy


1. Odkręć śrubę, używając śrubokręta krzyżakowego, a następnie otwórz pokrywę baterii.
2. Włóż 4 baterie typu AA zgodnie z ich polaryzacją. Prawidłowe oznaczenia znajdują się na pokrywie.
3. Przykręć z powrotem pokrywę baterii. Upewnij się, że śruba została dobrze przykręcona.



2 Instalacja baterii w pilocie

※ Wymagane narzędzia: śrubokręt krzyżakowy

1. Odkręć śrubę, używając śrubokręta krzyżakowego, a następnie otwórz pokrywę baterii.
2. Włóż 2 baterie typu AAA zgodnie z ich polaryzacją. Prawidłowe oznaczenia znajdują się na pokrywie.
3. Przykręć z powrotem pokrywę baterii. Upewnij się, że śruba została dobrze przykręcona.



3 Przed użyciem


※ Produkt należy zamontować do ściany. Wybierz jeden z 3 zaczepów, które znajdują się w tylnej części lampki. Zawieś Księżyc na ścianie.

Ważne!

※ Przed użyciem należy włączyć przycisk ON/OFF znajdujący się w tylnej części lampki. Lampka nie działa bez dalszego użycia pilota.

※ W jasnych pomieszczeniach, ze względu na rolę czujników optycznych, światło lampki może nie świecić. Aby upewnić się, że czujnik optyczny działa prawidłowo, należy zgasić inne światła i używać tej lampki w ciemnym otoczeniu.

※ Odbiornik sygnału pilota zdalnie sterującego może nie działać w niektórych miejscach. Należy wówczas zmienić miejsce użytkowania.



4 Użycie pilota zdalnie sterującego

※ Włączanie i wyłączanie lampki oraz zmiana trybów następuje tylko i wyłącznie za pomocą pilota.

Przycisk ON/OFF
Wciśnij przycisk ON/OFF, aby światło świeciło pełnym światłem. Aby zgasić światło, wciśnij ponownie przycisk ON/OFF.

Przycisk Auto ON/OFF
Gdy w pokoju jest ciemno, światło włączy się automatycznie. Wyłączenie lampki następuje po 45 minutach.

Tryb manualny
Wciśnij przycisk trybu manualnego, aby ręcznie zmienić fazę księżyca lub ustawić ulubiony poziom dla zabawy. Tryb ten nie ma ograniczeń czasowych.

Tryb automatyczny
Wciśnij przycisk trybu automatycznego, aby fazy księżyca (12 rodzajów) zmieniały się automatycznie co 5 sekund. Wyłączenie lampki nastąpi po 45 minutach bezczynności.

Nie wyrzucaj instrukcji. Zaleca się zachowanie jej na przyszłość.

Produkt przeznaczony dla osób powyżej 12 roku życia.

